

## 2-faktorsaktiveringsdosa

Aktiviera din digitala nyckel inför varje användande.

1. Väck din digitala nyckel genom att trycka på knappen.



2. Sätt den digitala nyckeln i 2-faktorsaktiveringsdosan.
3. När du sätter den digitala nyckeln i 2-faktorsaktiveringsdosan kommer lampan som står ovanför siffran (2) att lysa blått.
4. Slå in din personliga pinkod och avsluta med att trycka på #. Vid rätt kod lyser det grönt, ta ut nyckeln genast.



### INFO

- När du aktiverar din digitala nyckel i 2-faktorsaktiveringsdosan är den aktiv i fem minuter.
- Var tionde (10) gång som nyckeln används i aktiveringsdosa, behöver du mata in din personliga pinkod på nytt.
- Vid fel kod lyser lampan rött, ta ut den digitala nyckeln och sätt in i 2-faktorsaktiveringsdosan igen. Upprepa steg 1-3 och slå din personliga kod på nytt.



### LED INDIKATIONER

Blå Redo att aktiveras

Grön Lyser om rätt kod är slagen

Röd Lyser om fel kod är slagen